

8.8 Réglage de l'heure et de la date

8.8.1 Réglage du jour de la semaine en cours

- A partir de l'écran principal, appuyez 5 fois sur la touche **(mode)**.
- Utilisez les touches **(+)** et **(-)** pour régler le jour de la semaine en cours. Le jour sélectionné clignote.

① = Lundi	⑤ = Vendredi
② = Mardi	⑥ = Samedi
③ = Mercredi	⑦ = Dimanche
④ = Jeudi	

8.8.2 Réglage de l'heure

- A partir de l'écran principal, appuyez 6 fois sur la touche **(mode)**.
- Utilisez les touches **(+)** et **(-)** pour régler l'heure actuelle.
- Appuyez sur la touche **(mode)**.
- Utilisez les touches **(+)** et **(-)** pour régler les minutes.

Le réglage est valide :

- automatiquement au bout de 10 secondes : l'écran principal s'affiche.
- ou après un appui sur la touche **(mode)** : le réglage suivant s'affiche.

Remarque : si la fonction "Calendrier annuel" a été activée par votre installateur, l'horloge se réglera automatiquement sur les horaires d'été et d'hiver.

8.8.3 Réglage de la date (*)

(*) Réglage possible uniquement si la fonction "Calendrier annuel" a été activée par votre installateur.

- A partir de l'écran principal, appuyez 7 fois sur la touche **(mode)**.

- Utilisez les touches **(+)** et **(-)** pour régler la date actuelle : Jour/Mois/Année.

Le réglage est valide :


- automatiquement au bout de 10 secondes : l'écran principal s'affiche.
- ou après un appui sur la touche **(mode)** : le réglage suivant s'affiche.

8.9 Programme chauffage hebdomadaire

Le programme chauffage hebdomadaire est actif uniquement en mode de fonctionnement ① automatique.

Remarque : si vous souhaitez passer en programmation journalière, contactez un professionnel qualifié.

8.9.1 Présentation du programme chauffage hebdomadaire



- Légende**
- 1 Mode de fonctionnement choisi
 - 2 Plage horaire "Confort"
 - 3 Curseur (indique la valeur à modifier)
 - 4 Jour ou groupe de jours
 - 5 Heure de départ du programme chauffage

- 6 Heure d'arrêt du programme chauffage
- 7 Programmation plage horaire chauffage
- 8 Menu Programmation


Vous pouvez déterminer jusqu'à 3 plages horaires de chauffage "Confort" ☀.

Exemples de combinaisons :

- [1] : toute la journée
- [1] : le matin et [2] : le soir
- [1] : le matin, [2] : le midi et [3] : le soir

Attention ! Les horaires des 3 plages ne doivent pas se croiser.

Exemple de programme chauffage hebdomadaire :



- Légende**
- A. Heure de départ du programme chauffage
 - B. Heure d'arrêt du programme chauffage
 1. Température réglée en mode Eco et Confort
 2. Fonctionnement en mode Eco
 3. Heures de la journée
 4. Plage horaire "Confort"
 5. Fonctionnement en mode Confort