

Table des matières

1	Remarques relatives à la documentation	36	6	Raccordement électrique	44
2	Description de l'appareil	36	6.1	Raccordement à la chaudière	44
2.1	Identification CE	36	6.2	Installation des piles	45
2.2	Schema fonctionnel	37	6.3	Raccordement d'un EXADIAL	46
3	Choix de l'emplacement	38	7	Mise en service	47
4	Consignes de sécurité et prescriptions	40	8	Réglages	48
4.1	Consignes de sécurité	40	8.1	Réglages recommandés à l'installation	48
4.2	Décrets, normes, directives	40	8.2	Réglages Service Après-Vente	50
5	Installation de l'appareil	41	9	Contrôle / Remise en fonctionnement	52
5.1	Dimensions	41	10	Information de l'utilisateur	52
5.2	Liste du matériel livré	41	11	Remplacement de l'appareil	53
5.3	Ouverture de l'appareil	42	12	Données techniques	55
5.4	Fixation au mur	42			

1 Remarques relatives à la documentation

• Veuillez remettre l'ensemble des documents à l'utilisateur de l'appareil. L'utilisateur doit conserver ces documents de façon à pouvoir les consulter en cas de nécessité.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés par la non-observation des instructions du présent manuel.


2 Description de l'appareil

2.1 Identification CE

L'identification CE indique que les appareils décrits dans ce manuel sont conformes aux directives suivantes :

- Directive relative à la compatibilité électromagnétique (directive 89/336/CEE du Conseil de la Communauté Européenne)
- Directive relative à la basse tension (directive 73/23/CEE du Conseil de la Communauté Européenne)

2.2 Schéma fonctionnel



- Légende
- 1 Chaudière
 - 2 Piles
 - 3 Thermostat d'ambiance programmable
 - 3 Raccordement chaudière